

Tunstall



Montre connectée Gem5

La montre Gem5 est à la fois un dispositif d'appel SOS et une montre intelligente conçue pour assister les utilisateurs lors de leurs déplacements. Son objectif est de réduire les risques en permettant à l'utilisateur d'appeler rapidement un opérateur à la Centrale d'Écoute et d'Assistance 24h/24 et 7j/7 ou d'envoyer une alerte au personnel de la résidence tout en communiquant son emplacement pour faciliter sa localisation en cas d'urgence.

La montre Gem5 est compatible avec le réseau mobile 4G, garantissant une connectivité fiable et rapide.

Fonctionnement

Lorsque le bouton SOS est pressé pendant environ 3 secondes, une alarme se déclenche et l'utilisateur reçoit une instruction vocale de confirmation de l'activation.

La montre Gem5 offre une fonction de détection automatique de chute facultative qui peut détecter si le porteur tombe et déclencher automatiquement une alarme.

Pour fournir des retours d'informations sur l'appareil, la montre Gem5 utilise des instructions vocales et des vibrations. Cela permet à l'utilisateur de savoir facilement quand l'appareil est en fonctionnement et quand une alerte a été envoyée.



BOUTON SOS FACILE À UTILISER

Pour une sécurité optimale, le bouton SOS de la montre Gem5 est bien visible et facile à appuyer. Il permet de déclencher rapidement une alarme en cas d'urgence.



CONNECTIVITÉ 4G

L'utilisateur reste connecté avec le réseau mobile 4G fiable, garantissant une communication rapide après avoir donné l'alerte.



DÉTECTION AUTOMATIQUE DE CHUTE

La montre Gem5 comprend une fonction de détection automatique de certaines chutes lourdes, offrant une sécurité supplémentaire aux utilisateurs qui pourraient ne pas être en mesure d'appuyer sur le bouton SOS après une chute.



CHARGEMENT PRATIQUE

La montre Gem5 est livrée avec une station de charge alimentée par USB, ce qui facilite le maintien de la charge et du fonctionnement de l'appareil.



LOCALISATION PRÉCISE

Equippée d'une technologie GPS avancée, la montre Gem5 offre un suivi de localisation précis. Ceci est important dans les scénarios d'urgence où chaque seconde compte.



RÉSISTANCE À L'EAU

Avec un indice de résistance à l'eau IP67, la montre Gem5 peut résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une profondeur d'1 mètre, ce qui la rend adaptée aux environnements humides ou même sous la douche.

Les + produit

- Qualité de la connectivité
- Fréquence cardiaque : moniteur de fréquence cardiaque passif intégré ; l'utilisateur peut consulter sa fréquence cardiaque actuelle (Attention : la montre ne se substitue pas à un appareil médical)
- Comptage de pas : compteur de pas intégré. Affichage nombre de pas quotidiens



Pour plus
d'informations



tunstall.fr

Caractéristiques techniques

- **Aucune dépendance à une version de matériel** : peut être connectée avec tous les télétransmetteurs
- **Alarme batterie faible** : alerte locale à l'utilisateur lorsque la batterie de l'appareil est faible
- **Dimensions** : 47,5 mm x 16,9 mm
- **Poids** : 65g
- **Batterie** : Rechargeable 3,7 V 580 mAh
- **Vie de la batterie** : Jusqu'à 24 heures dans des conditions environnementales normales
- **Tension de charge** : 5 V CC
- **Étanchéité** : IP67
- **Technologie de localisation** : GPS
- **Température de fonctionnement** :
-20°C à +80°C en fonctionnement
-30°C à +70°C pour le stockage
- **Capteurs** : Capteurs de mouvement et de vibrations, rythme cardiaque
- **Connecteurs** : Aimant à 4 broches pour le chargement
- **Emplacement pour carte SIM** : Carte nano-SIM
- **Mémoire flash** : 1G DRAM + 8G DROM
- **Système d'exploitation** : Android 8.1
- **Bluetooth** : BT4.1
- **Normes**
AS/CA S042.1:2018
AS/NZS 62368.1:2018

Tunstall

©2024 Tunstall Group Ltd. Notre politique de développement continu signifie que les spécifications et l'apparence des produits peuvent changer sans préavis. Tunstall n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs et omissions contenues dans ce document.

GEM5/05.24