



## Détecteur de fumée interconnecté

Le détecteur de fumée interconnecté est un détecteur de fumée sans fil conçu pour détecter la fumée et émettre une alerte précoce en cas d'incendie. Il peut fonctionner seul comme un détecteur de fumée classique ou être relié à d'autres détecteurs dans le logement pour créer un système de sécurité interconnecté. Lorsqu'ils sont connectés, si un détecteur se déclenche, tous les autres émettent une alarme simultanément, garantissant ainsi une alerte rapide à tous les occupants ainsi qu'au personnel d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées.

### Fonctionnement

Chaque détecteur de fumée est alimenté par une batterie, ce qui permet une installation simple. Lorsqu'un détecteur se déclenche, il envoie un signal radio au système d'appel malade Tunstall afin d'alerter rapidement le personnel.

- Détecteur de fumée interconnecté alimenté par batterie
- Détection précoce et fiable des incendies
- LED intégrée s'allumant en cas d'alarme pour faciliter l'évacuation
- Alarme vocale (neuf langues) indiquant clairement le danger et sa localisation
- Détection précise de la fumée et signal sonore puissant de plus de 85 dB(A) jusqu'à trois mètres du détecteur en cas d'incendie
- Connexion sans fil à un hub via la fréquence européenne d'alarme sociale de 869 MHz
- Interconnexion sans fil entre détecteurs de fumée utilisant la fréquence de 868 MHz
- Portée radio : de 20m à 100m

### Compatibilité

- Appel malade CareCom, Flamenco, Lifeline.

### Caractéristiques techniques

- **Référence produit** : 1423801
- **Dimensions (Ø x H)** : 100 x 31 mm
- **Poids** : 126 g (support inclus)
- **Tension de fonctionnement** : 3V DC
- **Indication d'alarme** : Optique et acoustique
- **Classe de protection** : EN 14604:2005, RED 2014/53
- **Durée de vie moyenne de la batterie** : 10 ans (remplacement du produit nécessaire, pas de la batterie)
- **Durée de vie moyenne du détecteur** : 10 ans (voir la date de remplacement au dos de l'appareil)
- **Indicateur** : LED rouge/verte
- **Signal sonore** : >85 dB(A) à 3 mètres
- **Distance entre les trous de fixation du support** : 60,0 – 66,7 mm
- **Matériau/couleur du boîtier** : ABS / blanc
- **Certification CE** : Marquage CE
- **Certification UKCA** : Marquage UKCA