



Bloc d'appel et de présence Radio

L'unité a été spécialement conçue pour être installée dans des chambres ou locaux afin d'assurer les fonctions de présence, d'appel normal, d'appel WC/Assistance et acquittement.

Son intelligence permet également de pouvoir gérer des lumières externes comme des hublots installés au-dessus des portes de chambres.

Fonctionnement

- L'ensemble des appels sont envoyés sur le système Carecom par voie radio
- Programmation identique à un médaillon W9
- Un bouton d'appel rouge pour appel normal
- Un bouton d'appel vert pour la présence et acquittement
- Voyants vert et rouge rétro-éclairés la nuit
- 2 connecteurs d'entrée/ sortie d'alimentation
- 2 connecteurs pour tirette WC
- 3 connecteurs pour hublot de chambre
- Installation encastrée ou en saillie
- Prévoir support de fixation et cadre de finition de marque Schneider ou équivalent
- Peut être combiné avec une prise et une poire d'appel magnétique 1, 3 ou 5 fonctions
- Hublot de chambre universel en option



Montage avec une prise magnétique et une poire d'appel

Caractéristiques techniques

Référence : EBPSTMC2B-R

Dimensions : 45 x 45 x 23 mm

Poids : 10 g

Nombre de connecteurs : 8 pôles

Alimentation : 12 VCC ou 24 VCC

Matière : PBT GF30/ Polycarbonate

Couleur : Blanc

Norme : CE

Pour plus
d'informations



tunstall.fr