



Lifeline Digital

Le Lifeline Digital est à ce jour le dispositif de téléassistance à domicile le plus avancé de Tunstall. Grâce à sa technologie et à son design contemporain, il prend en charge les protocoles d'alarme IP et offre une connectivité améliorée via Ethernet, Wi-Fi et réseaux cellulaires. Le Lifeline Digital est la solution ultime pour permettre aux gens de rester connectés et indépendants à la maison.

Le Lifeline Digital permet rassurer les personnes qui ont des soins de longue durée ou dont la santé est contrainte de rester à domicile tout en restant connecté à leurs proches. Il est facile d'utilisation, discret et configurable pour offrir un support adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Fonctionnement

Le Lifeline digital est capable d'activer automatiquement les appels d'alarme vers un centre de téléassistance via des capteurs périphériques ou manuellement en appuyant sur le bouton d'alarme.

Le dispositif dispose de plusieurs options de connectivité, notamment Ethernet, réseaux Wi-Fi et cellulaires, avec un modem 4G/LTE et options de repli vers les réseaux 3G et 2G.

Il prend également en charge appels vocaux VoIP et VoLTE et des possibilités SIP préconfigurées pour prendre en charge le protocole CENELEC.

Le Lifeline Digital est conçu pour prendre en charge les périphériques existants de Tunstall et connecter jusqu'à 64 capteurs de téléassistance. Il est compatible avec la plateforme de gestion (DMP) de Tunstall et l'application Tunstall+ pour faciliter configuration et installation via un téléphone mobile.

Les + produit

- Qualité vocale exceptionnelle avec annulation d'écho via un haut-parleur mis à jour avec boîtier adapté à une clarté et un volume exceptionnel.
- Jusqu'à 72 heures de batterie de secours pour une connectivité continue si l'alimentation secteur n'est pas disponible
- Technologie IP numérique pour une solution évolutive avec connectivité Ethernet, cellulaire (2G, 3G et 4G) et Wi-Fi intégrée offrant une connectivité multi-réseau robuste à partir d'un seul hub
- Technologie mobile et sans fil intégrée au hub afin qu'il puisse fonctionner partout où il y a une alimentation électrique et une couverture réseau, ce qui signifie que l'emplacement ne se limite pas au positionnement d'une ligne fixe.
- Possibilité de connecter jusqu'à 64 capteurs/accessoires périphériques pour une prestation de soins hautement personnalisée
- Compatible avec les capteurs Tunstall actuels, par ex : détecteurs de fumée, de CO et de chute, protégeant les investissements technologiques antérieurs
- Compatible VoLTE (service vocal 4G dédié dépendant du réseau)
- Antenne interne en standard, avec l'option d'une antenne externe pour amplifier le signal dans les zones de mauvaise couverture
- Calendrier horaire (TSC) pour planifier le moment où des fonctionnalités spécifiques sont actives (ou inactives)
- L'application Tunstall+ simplifie l'installation et la configuration, en fournissant des conseils étape par étape, en simplifiant et en accélérant la configuration.
- Design contemporain et intuitif, discret et facile à utiliser

Spécificités

Standards

• EMC :

EN 301 489-1 V2.2.3 + Draft EN 301 489-17
V3.2.2 + Draft EN 301 489-3 V2.1.1 + Draft
EN 301 489-52 V1.1.0 + EN 301 489-33/5. EN
55032:2015 + AC:2016 + EN 55035:2017 +
EN 61000-3-2:2014 + EN 61000-3-3:2013. EN
50130-4:2011 + A1:2014 + EN 61000-6-3:2007 +
A1:2011 + AC:2012. CISPR32:2015 + AC:2016

• Sécurité :

EN 62368-1:2014 + AC:2015 + A11:2017. IEC 62133. AS/
NZS 62368.1:2018

• Radio :

EN 300 220-1 V3.1.1 + EN 300 220-2 V3.1.1 + EN 300
220-3-1 V2.1.1 Catégorie 1. EN 301 908-1 V11.1.1. EN
300 328 V2.2.2. EN 300 330 V2.1.1.
47 CFR Part 22/RSS-132 Issue 3. AS/NZS 4268-
2017. FCC Section 15.247

• Compatibilité CE and UKCA : Oui

• Directives équipements radio (RED): Conforme

• Alarmes sociales :

EN50134-1:2002, EN50134-2, EN50134-3:2012, AS4607

• Conception, fabrication, installation et service :

ISO9001:2015

• Conformité ROHS : 2011/65/EU + 2015/863/EU

• Directives : 2014/53/EU + 2011/65/EU

Protocoles d'alarme

• IP : EN50194-9 (CENELEC), Homephone SIP

• Analogique/GSM : Homephone, CPC/Antenna, STT

Environnement

• Température de fonctionnement : 0°C to +55°C

• Température de stockage :

-20°C to +45°C max. 3 mois

• Humidité en fonctionnement :

0 jusqu'à 90% RH, sans condensation

• Humidité de stockage :

0 to 95% RH, sans condensation

Pour plus d'informations



tunstall.fr

Caractéristiques techniques

• Poids : 491g poids net

• Dimensions : 180 x 58 x 98 mm (L x l x h)

• Alimentation : 230v AC (1.5 Watts, nominal)

• Batterie :

Batterie rechargeable Lithium-ion, 18Wh, capacité
2500mAh (charge interne, gestion intégrée)

72 heures de fonctionnement en veille avec un signal
de présence IPACS de 5 minutes et une utilisation
normale (prévue à la date d'achat et une fois
complètement chargée)

• Numéro de commande batterie : 022-25-012 (Les batteries Lithium-Ion ne sont pas expédiées et sont remplacées dans les centres techniques Tunstall) W

• Nombre de numéros programmables pour les alarmes : 13

• Nombre d'adresses IP programmable pour les alarmes : 11

• Fréquences radio : 869.2125 MHz / 868.3000 MHz / 433.92 MHz

• GSM : 2G, 3G, 4G (GSM/GPRS/Edge/ UMTS/LTE and VoLTE)

• Interfaces filaires : Connecteur d'antenne SMA, 2x ports USB 2.0, port Ethernet (RJ45), Connecteur d'alimentation 12V (RJ11)

• Interfaces sans fil : NFC (pour une connexion facile dans l'application Tunstall+), Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, Bluetooth Low Energy (BLE), Récepteur infrarouge (IR) 2x SRD radio

Pièces détachées

• Batterie de secours 022-25-012

• Antenne (Noire) 346 00 01-69

• Adaptateur secteur (Blanc) 022-25-017-01

• MyAmie P68005/01

Accessoires en option

• Antenne Externe (Blanche) 022-25-015-01

Tunstall

©2024 Tunstall Group Ltd. Notre politique de développement continu signifie que les spécifications et l'apparence des produits peuvent changer sans préavis. Tunstall n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs et omissions contenues dans ce document.

LLD/05.24