



Poignée Connectée

Associée à sa box de détection, la poignée connectée de Tunstall permet d'autoriser ou non un résident à rentrer dans sa chambre en mode « mains libres ». Sans aucune manipulation, juste par l'intermédiaire de son médaillon d'appel malade.

Fonctionnement

- La poignée de porte électronique convient à tout type d'épaisseur de porte de 30mm à 110mm
- Différents diamètres de carré possible (7 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm)
- Aucun câblage sur la porte avec reprise des trous de perçage DIN existants
- Adapté à tout type de porte : bois, acier, aluminium
- Possibilité d'associer plusieurs médaillons d'appels malade ou badges personnel (jusqu'à 1000)
- Version pour carte RFID Mifare disponible
- Programmation des médaillons résidents par une application Smartphone via Bluetooth
- Compatible avec toutes les normes de serrures européennes

Caractéristiques techniques

Référence : SL2367

Dimension rosace ronde : 55 mm

Portée de détection : 1,50 m environ

Pile : CR123A 3v

Durée de vie de la pile : 1 à 2 ans

T° de fonctionnement : 5°C à 55°C

Fréquence : 868 Mhz

Normes : EN 16867, DIN EN 1906, EN 1634

Étanchéité : IP66

Pour plus
d'informations



tunstall.fr